



www.mistergentle.ru

## Mister Gentle

# LOVE

Невозможное возможно.



Встречайте! Необузданная мощь в миниатюрном исполнении. Компактная и изящная игрушка порадует удобством использования, сильными вибрациями, уникальными программами и, конечно же, двумя различными ощущениями от использования с насадкой и без. 10 индивидуальных программ доставят новые, неповторимые ощущения. Глубина проработки в каждой программе удивит и не оставит вас равнодушными. Легкая и портативная - легко помещается в сумочке, чемодане, рюкзаке или даже кармане. Добавьте пикантности вашему путешествию! Игрушка выполнена с использованием безопасного бархатистого силикона и полностью водонепроницаема, смело берите ее в душ. Это любовь, это Love! Для нее и него.

## Использование

Нажмите и удерживайте кнопку питания 2 секунды для старта работы игрушки. Повторные нажатия переключают 10 режимов работы последовательно. Зажатие кнопки во время работы выключает устройство.



Кнопка включения и управления



Световой индикатор

При низком заряде индикатор загорится красным цветом и игрушка автоматически выключится в течении 30 секунд.

## Зарядка

Подключите кабель к магнитному порту и подсоедините USB порт к адаптеру питания, компьютеру или другому источнику. После полной зарядки аккумулятора индикатор начнет гореть постоянно и, спустя 5 минут, гаснет. Время зарядки составляет около 2х часов. Пожалуйста, отключите питание и используйте продукт после завершения зарядки. Не оставляйте игрушку на зарядке на долгое время.



Напряжение зарядки составляет 5 В. Ток зарядки не может превышать 300 мА.

Если аккумулятор разряжен, Мистер автоматически выключится после того, как индикатор помигает 30 секунд.



## Варианты использования

В эту игру можно играть по своим правилам, но не забудьте тщательно вымыть игрушку с мылом перед использованием.

### С НАСАДКОЙ

Для самой незабываемой прелюдии и пикантного возбуждения на эрогенные зоны. Гибкий материал позволяет создавать утонченные вибрации, доставляя новые, невероятно приятные ощущения.



### БЕЗ НАСАДКИ

Максимальное и возбуждающее ощущение от прикосновения. Используйте для стимуляции клитора, проникновения внутрь и более плотного контакта с эрогенной зоной. Регулируйте силу воздействия уровнем нажатия и выбором программы.



## Характеристики

Тип зарядки:	Магнитная	Потребление:	≤400 мА
Материал:	Силикон	Вольтаж:	3.7 В
Размер (мм):	116*38*36	Уровень шума:	≤65 дБ
Время работы:	До 1 часа	Время зарядки:	2 часа
Комплектация:	Вибратор Mister Gentle Love, USB кабель зарядки, инструкция, карточка поддержки, мешочек для хранения.		

## Безопасность

1. Соблюдайте гигиену, не делитесь игрушкой с другими.
2. Используйте смазку только на водной основе. Не используйте лубрикант на силиконовой основе, а также массажное масло, крем для рук или лосьон для тела в качестве лубриканта.
3. Если вы чувствуете дискомфорт, немедленно прекратите использование.
4. Если какая-либо часть игрушки повреждена, немедленно прекратите использование. Не пытайтесь разбирать игрушку.
5. Не заряжайте, если шнур USB поврежден.
6. Храните в недоступном для детей и домашних животных месте.

## Гигиена

1. Мойте Мистера в мыльной воде до и после использования.
2. Используйте гель для душа, мягкое мыло или специальное средство для чистки секс-игрушек чтобы очистить поверхность устройства. Затем смойте теплой водой.
3. Не погружайте игрушку глубоко под воду во время чистки.
4. После очистки промокните насухо сухим мягким полотенцем или дайте высохнуть на воздухе.
5. Когда Мистер не используется, храните его в сухом и защищенном от пыли месте.

## Поддержка

Если вы столкнулись с проблемой или у вас возник вопрос по использованию устройства, напишите нам в Telegram или WhatsApp по номеру +79649917491 и мы незамедлительно поможем.



Telegram



WhatsApp